1.1 DEFINITION

Les planeurs Centrair 101- 101P- 101A- 101AP sont des monoplaces de classe standard. Il existe quatre versions.

Centrair 101	Planeur à train fixe
Centrair 101P	Planeur à train fixe et avec pennes démontables
Centrair 101 A	Planeur à train rentrant
Centrair 101 AP	Planeur à train rentrant et avec pennes démontables

La structure est réalisée en stratifié fibre de verre -résine epoxy.

La voilure a un profil laminaire évolutif.

Les aérofreins sortent uniquement à l'extrados.

L'empennage est de type en T

Toutes les surfaces extérieures sont protégées par du gelcoat blanc.

Ce planeur est construit pour l'entrainement et la compétition.

Capacité des water-ballasts dans la voilure : **120 litres**

1.2. **PLAN TROIS VUES**



1.3 TERMINOLOGIE

1.3.1 SIGNIFICATION DES VITESSES

Vc	**Vitesse conventionnelle**, signifie vitesse lue sur l'anémomètre, corrigée des erreurs dues à l'instrument et à l'installation des circuits. La Vc est égale à la vitesse vraie en atmosphère standard au niveau de la mer.
Vi	**Vitesse indiquée**, signifie vitesse lue sur l'anémomètre tel qu'il est installé à bord du planeur.
Va	**Vitesse de manoeuvre**, signifie vitesse maxi à laquelle les ailerons et la gouverne de direction peuvent être braqués à fond.
Vne	**Vitesse à ne jamais dépasser.** A cette vitesse, les gouvernes ne doivent pas être braquées de plus de 1/3 de leur débattement maxi.
Vra	**Vitesse maximale en atmosphère turbulente.** Ne pas dépasser cette vitesse sauf en air calme et avec précaution. Exemple d'atmosphère turbulente : rotors d'onde de ressaut, nuage d'orage au dessus des crêtes de montagne...
Vt	Vitesse maximale de remorquage.
Vw	Vitesse maximale de treuillage.
Vle	Vitesse maximale avec atterrisseur sorti.
Vlo	Vitesse maximale de manoeuvre du train.

1.3.2 SIGNIFICATION DES MASSES

Masse à vide équipé

C'est la masse du planeur neuf muni des équipements obligatoires. Cette masse varie de quelques kg d'un planeur à l'autre autour de la valeur indiquée en section 2.

Pour un planeur réparé, le lest fixe destiné à corriger une imperfection de centrage est compris dans la nouvelle masse à vide.

Pour un planeur donné, la masse à vide équipée du planeur muni des équipements optionnels est indiquée sur la fiche de pesée.

Charge utile

Elle comprend :

La masse du pilote équipé avec parachute.

La masse des gueuses de correction de centrage (pour pilote équipé de masse inférieure à 70 Kg).

La masse des équipements optionnels.

La charge utile maximum admissible, indiquée en section 2, est égale à la différence entre la masse maxi des éléments non portants et la masse des éléments non portants du planeur muni des équipements obligatoires. Elle correspond à un planeur neuf moyen.

Pour un planeur donné, la charge utile maximum admissible est indiquée sur la fiche de pesée.

NB : L'eau contenue dans les water-ballasts d'ailes ne fait pas partie de la charge utile.

Masse maxi water-ballasts chargés

Cette masse peut être atteinte sans que les water-ballasts soient remplis complètement.
Il faut donc en tenir compte lors du changement.

2.1 BASE DE CERTIFICATION

Les planeurs Centrair **101 - 101P - 101A - 101AP** ont reçu le **3 juin 1982 le C.D.N. de type n° 171** en catégorie "U" (utilitaire) conformément au règlement **JAR 22 édition d'avril 80.**

2.2 LIMITATIONS D'EMPLOI

l'exploitation du planeur est approuvée uniquement en

VFR de jour.

SONT INTERDITS:

- les vols accrobatiques y compris les vrilles.
- le treuillage avec le crochet avant.
- le vol water-ballasts pleins par température négative.
- le vol avec les ailes en configuration dissymétrique. (remplissage des water-ballasts ou pennes)
- l'utilisation d'un anneau de cable autre que celui prévu par le fabricant de crochet.

APPROUVE D.G.A.C.

2.3 VITESSES LIMITES EN VITESSE INDIQUEE (VI)

		km/h	Noeuds (kts)
- Vitesse à ne pas dépasser sans pennes	**Vne**	250	135
*1 - Vitesse à ne pas dépasser avec pennes	**Vne**	220	119
- Vitesse de manoeuvre	**Va**	170	92
- Vitesse admissible en air agité	**Vra**	170	92
- Vitesse max. de remorquage	**Vt**	170	92
- Vitesse max. de treuillage	**Vw**	120	65
*2 - Vitesse max. avec atterrisseur sorti	**Vle**	170	92
*2 - Vitesse max. de manoeuvre du train	**Vlo**	170	92

*1 applicable aux planeurs Centrair 101 P - 101 AP
*2 applicable aux planeurs Centrair 101 A - 101 AP

APPROUVE D.G.A.C.

2.4 **MARQUAGE ANEMOMETRE**

Trait radial rouge : (VNE sans pennes) 250 km/h - 135 kts
Triangle rouge avec un "P" : (VNE avec pennes) * 220 km/h - 119 kts
Arc jaune : plage à utiliser avec prudence en air calme 170 à 250 km/h - 92 à 135 kts (sans pennes) 170 à 220 km/h - 92 à 119 kts (avec pennes)
Arc vert : plage d'utilisation normale 80 à 170 km/h - 43 à 92 kts
Triangle jaune : vitesse d'approche la plus basse recommandée 90 km/h - 49 kts (water-balllasts vides)

2.5 **FACTEURS DE CHARGE LIMITE DE CALCUL A LA MASSE MAXIMALE**

- 170 km/h - 92 kts (Vi)	
Maximum positif	n = + 5,3 g
Maximum négatif	n = - 2,65 g
- à 250 km/h - 135 kts (Vi) sans pennes et	
* - à 220 km/h - 119 kts (Vi) avec pennes	
Maximum positif	n = + 4,0 g
Maximum négatif	n = - 1,5 g

* Appliqué aux planeurs Centrair 101 P - 101 AP

APPROUVE D.G.A.C.

2.6 **MASSES**

2.6.1. MASSE DES PLANEURS AVEC OU SANS EQUIPEMENT DE WATER BALLAST.

		101 - 101A	101 P - 101 AP	
			Sans pennes	Avec pennes
Masse maximale autorisée		455 kg	455 kg	455 kg
Masse maximale des éléments non portants		235 kg	235 kg	235 kg
Masse à vide équipé (environ)	Sans équipement water-ballast	245 kg	247 kg	250 kg
	Avec équipement water-ballast	251 kg	253 kg	256 kg
Charge utile (environ)	Sans équipement water-ballast	118 kg	118 kg	118 kg
	Avec équipement water-ballast	117 kg	117 kg	117 kg

2.6.2. MASSE MAXI BAGAGES

15 kg arrimés

APPROUVE D.G.A.C.

2.7. CENTRAGE

2.7.1. LIMITES DU CENTRE DE GRAVITE.

230 à **375** mm en arrière de la référence longitudinale.

Références:

Bord d'attaque de l'aile à 20 mm de la nervure d'emplanture vers l'extérieur.

Mise à niveau:

Cale de pente 45/1000 à l'horizontal sur la génératrice supérieure du cône arrière de fuselage du planeur.

2.7.2. RECUPERATION DU CENTRAGE PAR LEST AMOVIBLE.

En cas d'absence d'un calcul spécifique au planeur considéré suivant **section 6** ou fiche de pesée, utiliser le tableau de lest amovible ci-dessous :
(masse d'une gueuse **1 kg -/+ 20 g**).

Nombre de gueuses	Masse mini pilote équipé (kg)
0	70
1	67
2	65
3	63
4	61
5	59
6	57
7	55

Nota : Pour un planeur muni d'équipements optionnels, utiliser les informations de masse et de centrage à vide de ce planeur **(cf section 6 ou fiche de pesée)** afin de déterminer un nouveau tableau de lest amovible en utilisant les données de la **section 6.**

2.8. EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

- Anémomètre)
- Altimètre) Branchement : voir schéma page 7.4.
- Variomètre)
- Indicateur de dérapage
- Compas

voir liste des équipements en **section 6**

2.9. MATERIEL DE LANCER

Câble de remorquage

- Résistance nominale maximale **600 kg = 590 daN**
- Longueur minimale **30 m**

Câble de treuillage

- Résistance nominale maximale (fusible) **600 kg = 590 daN**

2.10. PLAQUETTES DE LIMITATIONS ET PICTOGRAMMES

2.10.1. POSITION DES PLAQUETTES ET PICTOGRAMMES

PEGASE ancien modèle :

Voir figure A page 2.7.

PEGASE modèle 90 :

Voir figure B page 2.8.

(Voir légende paragraphes 2.10.2 et 2.10.3.).

APPROUVE D.G.A.C.

2.10.2. PLAQUETTES DE LIMITATIONS

Repère A : LIMITATION D'EMPLOI

VFR de jour autorisé.
Sont interdits :
- Les vols accrobatiques y compris les vrilles
- Le treuillage avec le crochet avant
- Le vol water-ballasts pleins par température négative
- Le vol avec les ailes en configuration dissymétrique

Repère B : LIMITATIONS DE VITESSES

Limitations vitesses (Vi en km/h)		Sans pennes	Avec pennes (*)
Vne	Vitesse à ne jamais dépasser	250	220
Va	Vitesse de manoeuvre de calcul	170	170
Vb	Vitesse max. admissible en cas de rafale	170	170
Vt	Vitesse de calcul en remorquage	170	170
Vw	Vitesse max. de lancement au treuil	120	120
Vlo	Vitesse max. de maneouvre du train	170	170
Vle	Vitesse max. atterrisseur sorti	170	170
Vbs	Vitesse max. de sortie des aérofreins	250	220

(*) sur planeur 101 P - 101 AP uniquement.

APPROUVE D.G.A.C.

Repère C : LIMITATION DE MASSE

Masse maximale autorisée : 455 kg Masse à vide équipée : zzz kg (pour utilisation water-ballast, voir manuel de vol)	
Masse (*) mini pilote	Masse (*) maxi pilote
xxx kg	yyy kg
(*) inclus masse pilote + tout élément emporté	

xxx, yyy et zzz Kg : valeurs indiquées pour chaque planeur suite à pesée.

Repère D : TABLEAU DE CENTRAGE

Nombre de gueuses	Masse mini pilote équipé (kg)
0	70
1	67
2	65
3	63
4	61
5	59
6	57
7	55

En bordure droite de la soute à bagages :

MASSE MAXI BAGAGES
15 kg arrimés

APPROUVE D.G.A.C.

2.10.3. PICTOGRAMMES

Repère E		AEROFREINS
Repère F		TRAIN D'ATTERRISSAGE SORTI
Repère G		TRAIN D'ATTERRISSAGE RENTRE
Repère H		LARGAGE DU CABLE
Repère I		FREIN DE ROUE
Repère J		COMPENSATEUR A PIQUER
Repère K		COMPENSATEUR A CABRER

APPROUVE D.G.A.C.

Repère L		REGLAGE PALONNIERS
Repère M		LARGAGE VERRIERE
Repère N		VIDANGE WATER-BALLAST GAUCHE
Repère O		VIDANGE WATER-BALLAST DROIT
En avant de chaque poignée rouge de chaque côté de la verrière		OUVERTURE VERRIERE
A gauche du bouton gris de ventilation		VENTILATION

APPROUVE D.G.A.C.

3.1. SORTIE DE DECROCHAGE

1) Manche vers l'avant.

2) Ressource souple.

La perte d'altitude est inférieure à **30 m (100 pieds)**.

3.2. SORTIE DE VRILLE

1) Palonniers à fond dans le sens opposé à la rotation.

2) Manche vers l'avant.

3) Gauchissement au neutre.

4) Ressource souple à vitesse inférieure à la **VNE**.

Nota : - La sortie des aérofreins est autorisée jusqu'à la **VNE**. Faire attention lors du déverrouillage des aérofreins à grande vitesse.

- la sortie de vrille est plus ou moins rapide suivant le chargement (masse et centrage). Elle s'effectue en moins de un tour dans tous les cas et la perte d'altitude est au maximum de **80 m. (265 pieds)**

3.3. EJECTION VERRIERE

3.3.1 EJECTION VERRIERE RELEVABLE.

1) Mettre en avant les 2 manettes rouges (ouverture normale) situées à gauche et à droite de la verrière.

2) Tirer la poignée en forme de boule de couleur rouge située sous la visière.

3) Pousser la verrière vers le haut.

APPROUVE D.G.A.C.

3.3.2 EJECTION VERRIERE EMBOITABLE.

1) Ouvrir les 2 manettes rouges situées à gauche et à droite sur la verrière.

2) Pousser la verrière vers le haut.

3.4. EVACUATION

1) Ejection de la verrière comme ci-dessus.

2) Dégrafer les bretelles.

3) Evacuation du coté le plus favorable afin d'éviter l'empennage.

4) Ouverture du parachute de sauvetage à une distance suffisante du planeur.

3.5. DIVERS

Sur certains planeurs, des vibrations des ailerons, se traduisant par des oscillations entretenues du manche, peuvent se produire, water-ballasts pleins, autour de **120, 130 Km/h** en particulier, en remorqué, manche libre. Si cela arrive, reprendre le manche et vidanger les water-ballasts. L'utilisateur souhaitant remédier à ce phénomène, se rapportera au manuel d'entretien, **section 4, paragraphe 4.2.**

APPROUVE D.G.A.C.

4.1. **VISITE PREVOL**

1) Ouverture de la verrière

2) Vérification masse et centrage
3) Nombre de gueuses à bord et verrouillage (*)

4) charge de la batterie
5) Essai radio

6) Contrôle des liaisons de commandes et des débattements gouvernes
7) Contrôle du débattement des aérofreins et du verrouillage

8) Contrôle du fonctionnement de l'anémomètre

9) Vérification du harnais
10) Vérification des axes de liaisons voilure (crochet de sécurité)

11) Fermeture verrière (aérofreins restent ouverts)

12) Etat aile droite (points d'articulation des gouvernes) et verrouillage extrémité aile (planeurs Centrair 101 P - 101 AP)
13) Etat fuselage en arrière des ailes

14) Retirer le trolley de queue

15) Contrôle serrage fixation profondeur (clé constructeur)
16) Vérification de la fixation de la liaison rapide de la commande de profondeur (pour version branchement manuel)

17) Etat de la profondeur
18) Etat de la direction
19) Etat aile gauche (points d'articulation des gouvernes) et verrouillage extrémité aile (planeurs Centrair 101 P - 101 AP)
20) Etat du train et des trappes de train (absence de corps étrangers)

21) Vérification du parachute

22) Vérification du fonctionnement crochet

(*) **IMPORTANT** : Après installation des gueuses, le papillon de serrage doit être verifié avant chaque décollage et l'épingle de sécurité doit être installée. Si la masse du pilote est supérieure à 85 kg les gueuses doivent être enlevées.

APPROUVE D.G.A.C.

4.2. **VERIFICATION APRES REMONTAGE**

- Vérifier le verrouillage des axes de la voilure et de la fixation de l'empennage horizontal.
- s'assurer du branchement correct de toutes les gouvernes (voir instructions en **section 8**).

4.3. **REGLAGE PALONNIER**

- Pour avancer les palonniers : tirer la poignée de couleur noire à droite du pied de manche et pousser les palonniers en avant, relacher la tirette, et appuyer sur les palonniers pour les verrouiller.

- Pour reculer les palonniers : ne pas appuyer sur ceux-ci. tirer la poignée noire à droite du pied de manche ce qui ramène les palonniers en position arrière, relacher la poignée noire et appuyer légèrement sur les palonniers pour les verrouiller.

4.4. **REGLAGE SIEGE**

- Un dossier de siège réglable au sol est prévu. L'ajuster pour chaque pilote et vérifier que les 2 tétons sont bien enclanchés.

- Un appui tête optionnel réglable est prévu avec le dossier.

  * réglage avant-arrière : déverrouillage en poussant vers la droite.

  * réglage en hauteur : Une pression verticale permet de régler l'appui tête.

4.5. **AERATION DE CABINE ET DEGIVRAGE VERRIERE**

Deux possibilités d'obtenir une ventilation :
- Utilisation de la commande sur le tableau de bord (tirer pour ouvrir)
- Utilisation de l'écope d'aération sur la verrière

APPROUVE D.G.A.C.

4.6. ACCROCHAGE DU CABLE

L'utilisation d'un anneau **TOST** est obligatoire. Le positionnement du crochet nécessite une attention particulière lors de l'accrochage de l'anneau. Une traction vers l'avant devra permettre de vérifier le bon arrimage de celui-ci.

4.7. AVANT DECOLLAGE

- Commandes : débattement libre et dans le bon sens
- Aérofreins rentrés et verrouillés
- Compensateur réglé
- Cockpit fermé et verrouillé
- Réglage siège, harnais, palonniers
- Réglage altimètre (QFE, QNH)
- Anémomètre, indication zéro
- Aération fermée.

4.8. DECOLLAGE

Si pour des raisons quelconques, le planeur vient à quitter l'axe de l'avion d'une valeur approximative de 20° par rapport à l'axe du cable, il est nécessaire de larguer immédiatement.

Cette procédure est une consigne de sécurité résultant du positionnement du crochet près du point d'appui principal du planeur au sol.

Il est nécessaire que les bordures de piste soient dégagées avant le départ. Il est recommandé d'effectuer le remorqué avec le crochet avant dans le cas où le planeur en est équipé.

4.9. REMORQUAGE

Lors d'un remorquage avec le crochet arrière, le train doit rester sorti pendant toute la durée du remorquage.
La vitesse recommandée en remorquage est **120 km/h (65 kts)**.

APPROUVE D.G.A.C.

4.10. TREUILLAGE

Le train d'atterrissage ne peut être rentré qu'après le largage du fait de l'emplacement du crochet de treuillage.
Par fort vent, le treuillage est recommandé avec water-ballasts chargés.
La vitesse recommandée de treuillage est **110 km/h.**

> **Nota : Le treuillage avec le crochet avant est**
>
> **INTERDIT**

4.11. ATTERRISSAGE

- Sortir le train à une altitude assurant la sécurité.
- L'approche s'effectuera à une vitesse de **90 km/h (49 kts)** (Cette vitesse ne tient pas compte de la force du vent, ni du chargement).
- la finesse est de **5** dans la configuration suivante :
  - Aérofreins ouverts en grand.
  - Vitesse indiquée : **90 km/h (49 kts).**

4.12. REMORQUAGE DE CONVOYAGE

A la vitesse maximale de remorquage **Vt = 170 km/h (92 kts)** et en atmosphère agitée, il est recommandé de mettre :
- Train sorti.
- Compensateur en position à piquer.

S'il y a rattrapage de l'avion remorqueur, entrouvrir les aérofreins (faire attention lors du déverrouillage) ou mettre le planeur en légère attaque oblique.

4.13. VOL SOUS LA PLUIE OU SOUS LA GRELE

L'eau ou la glace pouvant se déposer sur la voilure détériorent les caractéristiques aérodynamiques du planeur. Il est nécessaire d'en tenir compte en vol (diminution de la finesse), et en approche où la vitesse doit être majorée d'environ **10 km/h (5 kts).**

APPROUVE D.G.A.C.

4.14. **REMPLISSAGE DES WATER-BALLASTS** (si planeur équipé)

4.14.1 METHODE AVEC BRANCHEMENT MANUEL

- Positionner le planeur en position aile haute.
- Ouvrir le robinet de vidange de l'aile haute.
- Emboiter dans l'orifice d'évacuation situé à l'arrière de l'atterrisseur, côté aile haute, un tuyau souple du diamètre correspondant.
- Fixer un entonnoir à l'autre extrêmité du tuyau souple et effectuer le remplissage.
- Après avoir introduit la quantité d'eau nécessaire, fermer le robinet.
- Pour l'autre aile, opération identique.

NE JAMAIS EFFECTUER UN REMPLISSAGE SOUS PRESSION

NB : Si les water-ballasts peuvent être remplis sans dépasser la masse maxi autorisée (**cf. tableau page 4.9**), le décollage ballasts pleins est recommandé pour éviter un balourd.

Nota : Si les leviers de vidange des water-ballasts sont situés à gauche et à droite du cockpit :

le **levier droit** ouvre le **ballast gauche**
le **levier gauche** ouvre le **ballast droit**

S'ils sont superposés côté droit du cockpit :

le **levier supérieur** ouvre le **ballast gauche**
le **levier inférieur** ouvre le **ballast droit**

APPROUVE D.G.A.C.

4.14.2 SCHEMA REMPLISSAGE WATER BALLAST BRANCHEMENT MANUEL



APPROUVE D.G.A.C.

4.14.3 METHODE AVEC BRANCHEMENT AUTOMATIQUE

- Positionner le planeur en position aile haute.
- Ouvrir le robinet de vidange coté aile haute.
- Emboiter dans l'orifice d'évacuation situé sous l'aile haute, un tuyau de diamètre correspondant.
- Fixer un entonnoir à l'autre extémité du tuyau souple et effectuer le remplissage.
- Après avoir introduit la quantité d'eau nécessaire, fermer le robinet.
- Pour l'autre aile , opération identique.

NE JAMAIS EFFECTUER UN REMPLISSAGE SOUS PRESSION

NB : Si les water ballasts peuvent être remplis sand dépasser la masse maxi autorisée (**cf. tableau page 4.9**),le décollage ballasts pleins est recommandé pour éviter un balourd.

Nota : Si les leviers de vidange des water-ballasts sont situés à gauche et à droite du cockpit :

le **levier droit** ouvre le **ballast gauche**
le **levier gauche** ouvre le **ballast droit**

S'ils sont superposés à droite du cockpit :

le **levier supérieur** ouvre le **ballast gauche**
le **levier inférieur** ouvre le **ballast droit**

APPROUVE D.G.A.C.

4.14.4 SCHEMA REMPLISSAGE WATER BALLAST BRANCHEMENT AUTOMATIQUE



APPROUVE D.G.A.C.

5.1 ETALONNAGE DE L'INSTALLATION ANEMOMETRIQUE.



APPROUVE D.G.A.C.

5.2. DECROCHAGE

Les vitesses de décrochage sont données ci-dessous pour deux masses usuelles du planeur en vol

- Masse à vide équipée 250 kg + masse 90 kg = 340 kg
- Masse à vide équipée 250 kg + masse 90 kg + eau 115 kg = 455 kg

INCLINAISON	FACTEUR DE CHARGE	VITESSE DE DECROCHAGE			
		à 340 kg		à 455 kg	
		km/h	kts	km/h	kts
0°	1	63	34	73	39
30°	1,155	68	37	78	42
45°	1,414	75	40	87	47
60°	2	89	48	103	56

La vitesse de décrochage est augmentée de **5 km/h (2,7 kts)** lorsque les aérofreins sont sortis.

L'efficacité des commandes de vol diminue à l'approche du décrochage et le buffeting d'empennage est très faible.

5.3. VENT TRAVERSIER

Les manoeuvres de décollage et d'atterrissage ont été démontrées jusqu'à des vitesses de vent plein travers atteignant **20 km/h (11 noeuds)**

5.4. POLAIRES DES VITESSES

(voir pages 5.3 et 5.4)



Polaire des vitesses à 31,4 kg/m2 (330 kg) sans pennes



Polaires des vitesses à 43,3 kg/m2 (455 kg)

6.1. VERIFICATION DU CENTRAGE

Les masses mini et maxi du pilote équipé, correspondant aux limites de centrage, sont données sur la fiche de pesée de chaque planeur. Ces masses sont calculées pour le planeur dépourvu de lest amovible (gueuse), ayant des water-ballasts vides et muni des mêmes équipements que lors de la pesée.

Pour déterminer le centrage exact avec un pilote donné, notamment suite à la modification d'équipements optionnels, effectuer soit une nouvelle pesée (paragraphe 6.1.1.) soit un calcul arithmétique (paragraphe 6.1.2.).

6.1.1. PESEE



- Placer les deux points d'appui, du planeur en charge, sur des balances de telle sorte qu'une cale de pente **45/1000**, posée sur le cône du fuselage, soit de niveau (voir schéma ci-dessus).
- Mesurer **P1** et **P2** en soustrayant les tares éventuellement utilisées.

APPUI	MASSE LUE	TARE	MASSE NETTE (kg)
AV :			P1 =
AR :			P2 =

- Remarque :

P1 dont la valeur est voisine de 220 kg doit être mesurée avec une **précision** meilleure que **2 kg.**

P2 dont la valeur est voisine de 30 kg doit être mesurée avec une **précision** meilleure que **500 g.**

- Relever les valeurs des bras de leviers a et b sur la fiche de pesée :

a = 0,123 m b = 4,115 m

- La position du centre de gravité est calculée comme suit :

$$X = \frac{P2 \times b}{P1 + P2} + a = 0,616$$

- Vérifier que le centre de gravité se situe dans les limites données au paragraphe 2.7.1.

6.0 (page 6.0) Voir fiche de pesée

6.1.2. CALCUL ARITHMETIQUE

6.1.2.1. Exemple de calcul

DESIGNATION	MASSES (kg)	x	BRAS DE LEVIER (m)	=	MOMENT (m.kg)
Planeur vide équipé	254 (* 1)	x	0,630 (* 2)	=	160,02
Pilote équipé (avec parachute)	85	x	**- 0,65** (* 3)	=	- 55,25
Gueuses	0	x	**- 1,84** (* 3)	=	0
Water-ballast	116	x	**0,15** (* 3)	=	17,4
SB 7 en supplément	0,610 (* 4)	x	- 1,10 (* 5)	=	- 0,671
Crochet AR supprimé	- 0,700	x	- 0,15	=	- 0,105
		x		=	
		x		=	
TOTAL	M = 454,91 (a)				121,604 (b)

$$X = \frac{(b)}{(a)} = \frac{121,604}{454,91} = 0,267 \text{ m}$$

(Comparer X aux valeurs limites du paragraphe 2.7.1.).

(* 1) Masse à vide du planeur équipé (MVE)) cf fiche
(* 2) Bras de levier à vide du planeur équipé (Xo)) de pesée
(* 3) Bras de levier : voir paragraphe 6.2.
(* 4) La masse est positive s'il s'agit d'un équipement supplémentaire
La masse est négative s'il s'agit d'un équipement absent par rapport à la liste des équipements précisée sur la fiche de pesée
(* 5) Masse et bras de levier : voir paragraphe 6.3.

6.2. BRAS DE LEVIER DES ELEMENTS AMOVIBLES

PILOTE (en moyenne suivant réglage du siège et morphologie du pilote)	**- 0,65 m**
GUEUSE	**- 1,84 m**
WATER-BALLAST	**+ 0,15 m**
BATTERIE	**+ 0,15 m** devant longeron **+ 0,65 m** derrière longeron
INSTRUMENT SUR TABLEAU DE BORD	**- 1,10 m**
BOUTEILLE D'OXYGENE	**+ 0,20 m**

6.3. MASSE ET BRAS DE LEVIER DE CERTAINS EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT	MASSE (kg)	BRAS DE LEVIER (m)
Anémomètre - Winter 6 **FMS 5** 50 - 300 km/h	0,270	- 1,10
Altimètre - Winter 4 **FGH 10** 0 - 10000 m - Winter 4 **HM 6** 0 - 6000 m	0,410 0,250	- 1,10 - 1,10
Variomètre pneumatique - Winter 5 **STV 5** +/- 5 m/s	0,300	- 1,10
Indicateur de dérapage - Winter **QM1** ou **QM2**	0,050	- 1,10
Compas - Airpath **C 2300**	0,265	- 1,10
Radio VHF - Becker **AR 2008/25B** - Dittel **ATR 720** - Becker **AR 3201**	 0,950 0,780 0,820	 - 1,10 - 1,10 - 1,10
Variomètres électriques - Ilec **SB 7** - Ilec **SB 8** - Répétiteur 3 échelles (Ilec)	 0,610 0,885 0,220	 - 1,10 - 1,10 - 1,10
Calculateur de vol - Ilec **ASR**	 0,225	 - 1,10

EQUIPEMENT	MASSE (kg)	BRAS DE LEVIER (m)
Harnais - Sirbain **501-594-403** - Anjou Aéronautique **346**	 1,015 0,960	 - 0,50 - 0,50
Roue - Leleu **2790.00** - **Luchier** (frein hydraulique) - Pneu **500 x 5** (suivant modèle) - Chambre à air (suivant modèle)	 1,840 3,900 2,600 0,650	 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,50
Crochet Tost G 73 ou G 88 - Crochet avant - Crochet arrière	 0,700 0,700	 - 1,20 - 0,15
Water-ballast - la paire de poche **SGTP 101 110 354**	 2,740	 + 0,15
Batterie - Sonnenschein **6 FX 55 A 200**	3,480	+ 0,15 (devant longeron) + 0,65 (derrière longeron)
Support batterie - **101 100 328** ou **101 100 895**	0,220	+ 0,15 (devant longeron) + 0,65 (derrière longeron)
Pennes (la paire)	5,000	+ 0,20
Equipement oxygène (AMP)	4,290	+ 0,20
Haut-parleur (suivant modèle)	0,200	+ 0,15
Appui-tête	0,900	- 0,10

7.1. ENCOMBREMENT GENERAL

Envergure	15,00 m
Longueur totale	6,80 m
Hauteur totale	1,42 m
Surface Portante	10,50 m^2

7.2. VOILURE

Profil évolutif	OAP 01 à OAP 02
Allongement	21,43
Dièdre	2,3°
Corde géométrique moyenne	0,700 m

7.3. AILERONS

Commandes par bielles	
Surface unitaire	0,381 m^2
Angles de braquage	+ 14° +/- 2° - 22° +/- 2°

7.4. AEROFREINS

Type à double détente à ouverture sur l'extrados, commandes par bielles.

7.5. PENNES (Centrair 101 P - 101 AP)

Surface en projection verticale	0,13 m^2
Hauteur/Corde aile	0,80 m
Profondeur extrémité penne	0,095 m
Profondeur penne à 65 cm de l'extrémité	0,18 m

7.6. EMPENNAGE HORIZONTAL

Commande par bielles	
Surface	0,997 m^2
Angles de braquage de la gouverne de profondeur	+ 18° +/- 2° - 22° +/- 3,5°

7.7. EMPENNAGE VERTICAL

Commandes par câbles	
Surface	1,0 m^2
Surface gouverne Profil FX 71 - L 150/30	0,3 m
Angles de braquage de la gouverne de direction	+ 30° +/- 3° - 30° +/- 3°

7.8. ATTERRISSEUR

Train fixe amorti (101 - 101 P) ou train rentrant commandé par timonerie rigide (101 A - 101 AP).

Frein à tambour commandé par câble (système hydraulique en option) à partir du manche ou en fin de course des aéro-freins.

Pression de gonflage du pneu : **2,5 à 3,4 bars** (cf paragraphe 8.1.).

Sabot de queue en mousse expansée avec béquille métallique.

7.9. GUEUSES DE CENTRAGE

Une tige filetée située en avant des palonniers permet de positionner **7 gueuses de 1 kg** pour maintenir le centre de gravité dans ses limites.

Le verrouillage est assuré par un papillon de serrage et une goupille.

7.10. **PRISES ANEMOMETRIQUES**

Branchement des instruments standard :

* Altimètre : statique avant
* Anémomètre : statique avant et dynamique
* Variomètre : antenne de dérive et bouteille de compensation


Bouteille de compensation (jaune)
Antenne de dérive à energie totale (vert foncé)
Prises statiques arrières (transparent)
Prises statiques avant (transparent)
Prise totale (rouge)

8.1. ENTRETIEN COURANT

- L'appareil ne doit pas être stocké dans des conditions d'humidité relative élevée.
- Le revêtement craint l'exposition prolongée au soleil.
- Eviter les stockages prolongés dans les hangars ou remorques non ventilés.
- Les aérofreins ne comportent pas de drain. Eponger après la pluie et nettoyer les cages d'aérofreins.
- La verrière doit être nettoyée de préférence avec de l'eau savonneuse et polie avec un chiffon doux et des produits appropriés.
- Les planeurs en fibre de verre doivent être propres. L'expérience en compétition a démontré que les performances étaient affectées de **15 %** à basse vitesse, de **30 %** à haute vitesse, si le planeur est sale.
- Nettoyer le puits de roue après un atterrissage sur terrain gras.
- Vérifier fréquement la pression du pneu : **2,5 à 2,7 bars** pour une masse de **350 kg** et **3,2 à 3,4 bars** pour une masse de **455 kg**. Si la pression du pneu est trop basse lors du roulage, il y aura risque de détérioration des trappes.
- Voir le manuel d'entretien pour plus de détails et pour l'entretien périodique ou les réparations.

8.2. MONTAGE

2 personnes + 1 tréteau

8.2.1. MONTAGE DE LA VOILURE avec branchement manuel des commandes **(Schéma page 8.3)**.

- Tous axes, logements et rotules doivent être nettoyés et graissés convenablement.
- L'aile droite est positionnée dans le tunnel de fuselage (attention aux passages des commandes).
- Reposer l'aile droite sur tréteau au niveau de l'aileron (attention au chapeau d'aile et d'aileron).
- L'aile gauche est emboitée de la même façon que l'aile droite (attention aux passages des commandes).
- Engager les axes principaux dans leur logement. Ils doivent pénétrer librement et à la main.
- Attacher la sécurité des axes principaux.
- Emmancher les extrémités d'ailes et claveter (planeurs Centrair 101 P - 101 AP).
- Vérifier la liaison des ailes et le jeu d'emmanchement.
- Par la trappe de branchement des gouvernes située à l'extrados du fuselage, raccorder les 4 rotules de commandes (voir paragraphe 8.4.).
- Visser les embouts des tuyaux de water-ballasts et raccorder les tuyaux de mise à l'air libre.

SCHEMA DE MONTAGE DE LA VOILURE (avec branchement manuel des commandes)

1 - Axe de voilure.

2 - Pion de raccordement aile fuselage.

3 - Douille de raccordement aile fuselage.

4 - Bielle de commande d'aérofrein.

5 - Bielle de commande d'aileron.

6 - Tuyau de water ballast.

7 - Trappe de branchement gouvernes.



8.2.2 **MONTAGE DE LA VOILURE** avec branchement automatique des commandes **(schéma page 8.5)**.

- Tous axes et logements doivent être nettoyés et graissés convenablement.
- L'aile droite est positionnée dans le tunnel de fuselage.
- Reposer l'aile droite sur un tréteau au niveau de l'aileron (attention au chapeau d'aile et d'aileron).
- L'aile gauche est emboitée de la même façon que l'aile droite.
- Engager les axes principaux dans leur logement. Ils doivent pénétrer librement et à la main.
- Attacher la sécurité des axes principaux.
- Emmancher les extrémités d'ailes et claveter. (planeurs centrair 101 P - 101 AP)
- Vérifier la liaison des ailes et le jeu d'emmanchement.
- Raccorder les tuyaux de mise à l'air libre des water-ballasts.

SCHEMA DE MONTAGE DE LA VOILURE (avec branchement automatique des commandes)

1 - Axe de voilure.

2 - Pion de raccordement aile fuselage.

3 - Douille de raccordement aile fuselage.

4 - Guignol de commande d'aérofrein.

5 - Guignol de commandes d'aileron.

6 - Branchement automatique des water ballast.

7 - Trappe de branchement gouvernes.



8.3. MONTAGE DE L'EMPENNAGE HORIZONTAL

8.3.1 MONTAGE DE L'EMPENNAGE HORIZONTAL (Branchement manuel).

- Se munir de la clé constructeur en forme de T.
- Présenter l'empennage dans le puits de dérive et emboiter les pions de fixation (3).
- Introduire ensuite la vis de bord d'attaque (2) et la serrer avec la clé constructeur.En retirant la clé s'assurer que l'épingle (1) s'insère correctement dans un cran de verrouillage de la tête de vis.
- Brancher la biellette de profondeur sur la rotule l'Hotelier (4) (voir paragraphe 8.4.).



8.3.2. **MONTAGE DE L'EMPENNAGE HORIZONTAL** (branchement automatique).

- Se munir de la clé constructeur en forme de T.
- Présenter la ferrure de l'empennage horizontal dans le puits de dérive et le poser sur la face d'appui de l'empennage vertical.
- Soulever la gouverne de maniére à faire coincider le logement de la ferrure de commande de profondeur avec les roulements du bras de commande (4). Puis pousser le plan fixe vers l'arrière pour emboiter les pions de fixation (3).
- Introduire ensuite la vis de bord d'attaque (2) et la serrer avec la clé constructeur. En retirant la clé s'assurer que l'épingle de sécurité (1) s'insère correctement dans un cran de verrouillage de la tête de vis.



8.4. **VERIFICATION FINALE APRES REMONTAGE**

- BRANCHEMENT MANUEL DES GOUVERNES.

Il est impératif de vérifier, après chaque mise en place, que la connexion de la rotule dans l'embout est réalisée correctement. Pour cela, un trou témoin est aménagé sur le verrou. Lorsque la connexion est correcte, le trou doit être visible et doit permettre la mise en place d'une épingle (réf.400014) ou autres dispositifs, solidaires uniquement du verrou.



- VERROUILLAGE DES AXES.

Axes de voilure : vérifier le bon positionnement du crochet central maintenant les poignées d'axes.

Empennage horizontal : vérifier le bon positionnement du plan fixe et le serrage de la vis de bord d'attaque.

- VISITE PREVOL.

A effectuer comme indiqué au paragraphe **4.1.**
A partir de l'habitacle, vérifier le fonctionnement correct de l'ensemble des commandes ainsi que le débattement des gouvernes.

8.5. **DEMONTAGE**

Procédures inverses au montage.

Ne pas oublier de désaccoupler les commandes en premier lieu (branchement manuel uniquement).